



Руководство пользователя

Благодарим вас за покупку устройства GMNG.

Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Технические характеристики

- Тип подключения: проводной
- Механическая клавиатура
- Ресурс нажатий: до 50 000 000
- Количество клавиш: 104
- Мультимедийные клавиши: FN + F1-F12
- Количество клавиш Anti-Ghosting: 104
- Тип свитчей: GMNG Brown
- 7-цветная LED-подсветка с возможностью отключения:
 - 28 режимов
 - 3 уровня яркости
 - 5 уровней скорости
- Металлический корпус
- Регулируемые по высоте ножки
- Прорезиненные ножки основания
- Интерфейс подключения: USB
- Длина кабеля: 1,8 м
- Кабель в прочной оплетке с позолоченным коннектором и ферритовым фильтром
- Потребление: 5 В = 120 мА
- Размер: 429 x 124 x 35 мм
- Вес (без учета кабеля): 700 г

Комплектация


- Игровая компьютерная клавиатура GG-KB815X
- Набор дополнительных кейкапов
- Съёмник для кейкапов
- Руководство пользователя

Системные требования

- ОС Windows
- Порт USB-A



Схема устройств



- FN + F1 – Мой компьютер
- FN + F2 – Поиск
- FN + F3 – Калькулятор
- FN + F4 – Мультимедиа
- FN + F5 – Предыдущий трек
- FN + F6 – Следующий трек
- FN + F7 – Воспроизведение/Пауза
- FN + F8 – Стоп
- FN + F9 – Беззвучный режим
- FN + F10 – Уменьшение громкости
- FN + F11 – Увеличение громкости
- FN + F12 – Блокировка клавиатуры
- FN + WIN – Блокировка клавиш WIN
- FN + W – Назначение клавишам WASD функций курсоров

Настройка подсветки

- FN + - – Изменение режимов подсветки (по 4 режима на каждой клавише)
- FN + / – Увеличение/уменьшение скорости подсветки
- FN + / – Увеличение/уменьшение яркости подсветки
- FN + / – Настройка скорости реакции подсветки
- FN + End – Запись/сохранение пользовательской подсветки
- FN + 1-8 – Игровые статичные режимы подсветки
- FN + 9-0 – Настройка индивидуальной подсветки*
- FN + ESC – Сброс до заводских настроек

* Выберите настройку индивидуальной подсветки (FN + 0/9), затем нажмите FN + End, чтобы войти в режим настройки текущего режима. Нажимайте клавиши, для которых нужна статичная подсветка. Для выхода из режима и его сохранения повторно нажмите FN + End.



Игровая компьютерная
клавиатура

GG-KB815X



Игровая компьютерная
клавиатура

GG-KB815X

Назначение

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

Подключение и установка

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Подключите USB-кабель в свободный USB-порт ПК.

Меры предосторожности

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

Решение возможных проблем

Проблема: устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.

Правила и условия монтажа

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

Условия хранения

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

Условия транспортировки

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Реализация устройства

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Условия утилизации

В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Условия ограничения пользования

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

Условия гарантийного обслуживания

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте GMNG:

www.gmng.ru/support

Техническая поддержка

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте GMNG: www.gmng.ru/support

Изготовитель

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программ конфигурации посетите сайт: www.gmng.ru

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год



V1.2023



Пайдаланушы нұсқаулығы

GMNG өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын бұйымның дұрыс пайдаланылуын қамтамасыз ету және оның зақымдалуын болдырмау үшін нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жетілдіру мақсатында алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Осы өнімді өндіруші мен дистрибьюторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс немесе тиісінше пайдаланбауы салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

Өндіруші тауардың жиынтықтамасын, техникалық сипаттамаларын және сыртқы көрінісін өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Техникалық сипаттамалары

- Байланыс түрі: сымды
- Механикалық пернетақтасы
- Басу ресурсы: до 50 000 000
- Перне саны: 104
- Мультимедиялық пернелер: FN + F1-F12
- Anti-Ghosting пернелер саны: 104
- Негізгі свитчтер түрі: GMNG Brown
- Өшіру мүмкіндігі бар 7-түсті LED-жарықтандыру:
 - 28 режим
 - айқындылықтың 3 деңгейі
 - жылдамдықтың 5 деңгейі
- Металл корпус
- Биіктік бойынша реттелетін аяқшалар
- Негіздің резеңкеленген аяқтары
- Қосылу интерфейсі: USB
- Кабель ұзындығы: 1,8 м
- Алтын жалатылған коннекторы және феррит сүзгісі бар берік өрілген кабель
- Тұтыну: 5 В = 120 мА
- Өлшемі: 429 x 124 x 35мм
- Салмағы (кабельді есептегенде): 700 г

Жиынтықтамасы

- Компьютерлік ойын пернетақтасы GG-KB815X
- Қосымша кейкаптар жиынтығы
- Кейкаптарға арналған алынғыш
- Пайдаланушы нұсқаулығы


Жүйе талаптары

- ОС Windows
- USB-A порты

Тағайындалуы

Бұл құрылғы компьютерге ақпаратты енгізуге арналған.

Құрылғы схемасы



FN + F1 – Менің компьютерім

FN + F2 – Іздеу

FN + F3 – Калькулятор

FN + F4 – Мультимедиа

FN + F5 – Алдыңғы трек

FN + F6 – Келесі трек

FN + F7 – Кідірту/Ойнату

FN + F8 – Тоқта

FN + F9 – Дыбыссыз режим

FN + F10 – Дыбыс қаттылығын азайту

FN + F11 – Дыбыс қаттылығын ұлғайту

FN + F12 – Компьютерді бұғаттау

FN + WIN – WIN пернесін құлыптау

FN + W – WASD пернелеріне меңзер функцияларын тағайындау

Жарықтандыруды теңшеу

FN + - – Жарықтандыру режимдерін өзгерту (әр пернеде 4 режим)

FN + / – Жарықтандыру жылдамдығын көбейту/азайту

FN + / – Жарықтандыру жарықтығын көбейту/азайту

FN + < / > – Жарықтандыру реакциясының жылдамдығын теңшеу

FN + End – Пайдаланушы жарықтандыруды/сақтау

FN + 1-8 – Жарықтандырудың ойын статикалық режимдері

FN + 9-0 – Жеке жарықтандыруды теңшеу*

FN + ESC – Зауыттық теңшелімдерге дейін қалпына келтіру

* Ағымдағы режимді реттеу режиміне кіру үшін жеке жарықтандыру теңшелімін таңдаңыз (FN + 0/9), содан кейін FN + End басыңыз. Статикалық жарықтандыруды қажет ететін пернелерді басыңыз. Режимнен шығу және оны сақтау үшін FN + End қайта басыңыз.



Компьютерлік ойын
пернетақтасы

GG-KB815X

Қосу және орнату

1. Құрылғыны қаптамадан алыңыз.
2. Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпусың көрінетін зақымдарының жоқтығына көз жеткізіңіз. Егер бұйым зақымданған болса немесе жұмыс істемесе – сатушыға хабарласыңыз.
3. USB-кабелін ДК-ның бос USB-портына қосыңыз.

Сақтық шаралары

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңнан және жоғары температураның әсерінен қорғаңыз.
2. Сұрту үшін бензинді, спирттерді немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, себебі олар бетін зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ, құрғақ матаны пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тыс механикалық әсер етуге жол бермеңіз.
4. Бұйымды ашпаңыз және өз бетіңізше жөндемеңіз.

Ықтимал мәселелерді шешу

Мәселе: құрылғы жұмыс істемейді.

Шешім:

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- ДК-ның USB-портының ақаусыздығына көз жеткізіңіз. Құрылғыны басқа USB-портына қосыңыз.

Монтаждау қағидалары мен талаптары

Бұл құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

Сақтау шарттары

Құрылғыны ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін кезінде ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85 % дейін үй-жайларда буып-түйілген күйінде сақтаңыз.

Тасымалдау шарттары

Бұйымды алыс қашықтықтарға тасымалдау үшін тасымалдау процесінде құрылғының зақымдануын болдырмайтын зауыттық немесе өзге қаптаманы пайдаланыңыз.

Құрылғыны сату

Бұйым бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы талаптарды қажет етпейді.



Компьютерлік ойын
пернетақтасы

GG-KB815X

Кәдеге жарату шарттары

Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың және қуат элементтерінің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және қуат элементтерін одан әрі кәдеге жарату үшін мамандандырылған пунктке тапсырыңыз.

Пайдалануды шектеу шарттары

Бұл құрылғы арналымы мен пайдаланушының осы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шараларына сәйкес тұрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймақтардағы жұмыстарға арналған.

Кепілдікті қызмет көрсету шарттары

Кепілдік қызмет көрсету шарттарын GMNG сайтында көре аласыз: www.gmng.ru/support

Техникалық қолдау

Техникалық қолдау мәселелері бойынша GMNG: www.gmng.ru/support сайтындағы тиісті бөлімге жүгіне аласыз.

Өндіруші

Ниппон Клик Системс Лимитед

Мекенжайы: Куиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола,
Британдық Виргин Аралдары
Қытайда жасалған

Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға уәкілетті ұйым:

«Мерлион» ЖШҚ

Ресей, Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрылысшылар б-ры, 4 үй

Құрылғы және қосымша конфигурация бағдарламалары туралы қосымша ақпарат алу үшін мына сайтқа кіріңіз: www.gmng.ru

Бұл құрылғының жасалған айы мен жылын өнімнің қаптамасынан таба аласыз.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Қызмет мерзімі: 1 жыл



V1.2023